

LIHVSEADME KASUTAJA OHUTUSJUHEND

1. ÜLDNÕUDED

1.1. Lihvkäiaga lubatakse töötada vähemalt 18-aastaseid, mitmesugustel kutsealadel või ametikohtadel töötavaid isikuid, kes on saanud erialase väljaõppe ja selleks on teada ohutud töövõtted.

1.2. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. Enne seadmega tööle asumist tutvuda kindlasti tootja kasutusjuhendiga ja ettenähtud ohutusnõuetega. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse.

1.3. Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitlemist ei ole teile õpetatud.

1.4. Ilma kutsealase ja tööturvishoiu ning tööohutusalase väljaõppeta on töötajal iseseisvalt töötada keelatud.

1.5. Kontrollida tööriistade olemasolu ja korrasolekut.

1.6. Töötaja peab tundma seadme kasutuseeskirju, ohutuid töövõtteid, käesolevat juhendit ja ettevõtte töösisekorraeeskirju.

1.7. Töötaja on kohustatud kandma ettenähtud tööriietust ja kasutama isikukaitsevahendeid: kaitseprillid ja kindad ning vajadusel kuulmiskaitsevahendid.

1.8. Töötaja peab tegema ainult seda tööd, mis talle on ülesandeks tehtud ja mille ohutuid töövõtteid ta tunneb. Kahtluse korral tuleb pöörduda tööloigu juhataja poole selgituse saamiseks.

1.9. Töökohale ja töötamise piirkonda kõrvalisi isikuid lubada ei tohi.

1.10. Märgates ohutuseeskirjade rikkumist teiste töötajate poolt või ohtu lähedalolijatele, peab töötaja viivitamatult võtma tarvitusele abinõud ohutuse kindlustamiseks ning juhtunust teatama tööloigu juhatajale.

1.11. Töötamise koht peab olema küllaldaselt valgustatud.

1.12. Kakslihvkäia tohib kasutada ainult seadme kasutusjuhendis toodud tööde teostamiseks.

1.14. Töötaja peab kinni pidama sisekorra eeskirjadest.

2. ENNE TÖÖ ALGUST

2.1. Panna selga ettenähtud tööriietus (kinnitada lahtised rõivaosad, panna peakate, kinnitada korralikult nõöbid).

2.2. Üle vaadata töökoht, vabastada läbikäigud mittevajalikest esemetest. Kui põrand on libe (saastatud õli või muu libeda ainega), tuleb see ära puhastada.

2.3. Veendu ettenähtud isikukaitsevahendite olemas- ja korrasolekus.

2.4. Seadme tööks ettevalmistamisel täida täpselt tootja juhtnööre (tootja kasutusjuhend).

2.5. Tööpaigas peab olema korras pistikupesa elektrikäsimesina vooluvõrku lülitamiseks. Vajaduse korral kasutada koos masinaga ka isoleerivaid isikukaitsevahendeid (kindad, kummisaapad, kummimatt).

2.6. Lihvketta kontrollimine. Lasta lihvkettal vabalt nööri küljes rippuda. Lüüa seda kergelt puidust esemega. Laitmatus korras lihvketas annab selgelt kõlava heli. Kliriseva heli korral on lihvketas kahjustatud.

3. TÖÖ AJAL

3.1. Lihvketast ei tohi taguda.

3.2. Mitte kasutada kahjustatud lihvkettaid.

3.3. Lihvketta ava ei tohi suuremaks puurida.

3.4. Asetada seade tasasele alusele ja kinnitada kruvidega, kasutada seadet ainult kuivades ruumides.

3.5. Töötamise ajal peab kaitsekate olema paigaldatud.

3.6. Lihvketast võib kasutada, kuni ta on kulunud ülima kinnitusääriku läbimõõduni.

3.7. Isoleerimata ja kindlate kaitsepiirete või tõketeta elektriseadmete voolujuhtivate osade läheduses töötada on keelatud, see on eluohtlik.

3.8. Avastanud kas või kõige väiksema isolatsiooni läbilöögi tunnuse, mille puhul on masina kere puudutamisel tunda kerget torkimist, tuleb seade viivitamata välja lülitada ja olukorrast teatada tööloigu juhile. Tööd tohib jätkata alles pärast rikke kõrvaldamist.

3.9. Lihvkäia tohib sisse lülitada vahetult enne tööalgust.

3.10. Töö korral, mis annab eemale paiskuvaid laaste, tolmu, kilde või sädemeid, tuleb kasutada kaitseprille.

3.11. Tööriista tohib korrastada alles siis, kui masin on täielikult seiskunud ja pistik võrgust eemaldatud.

3.12. Juhusliku seiskumise korral tuleb masina lüliti välja lülitada.

3.13. Keelatud on ümber ehitada turvaseadmeid. Kõiki kaitseid tuleb kasutada tootja poolt ettenähtud juhiste järgi. Kontrolli regulaarselt, et kaitсед funktsioneeriksid korralikult. Ohutusseadmeid ei tohi mingil viisil ümber ehitada, eemaldada ega välja lülitada. Olemasolevad ohutusseadmed on välja toodud seadme kasutusjuhendis.

3.14. Seadme juures ja küljes tohid kasutada ainult originaalvaruosi ja tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid.

3.15. Seadet remontida ja hooldada on lubatud ainult vastava erialaase ettevalmistuse saanud isikutel. Ära hakka ise teostama remondi-, reguleerimis- ja hooldustöid, milleks sul puudub väljaõpe.

3.16. Masina pistik tuleb võrgust välja lülitada järgmistel juhtudel:

- tööriista vahetamisel või seadistamisel;
- masina viimisel ühest tööpaigast teise;
- töövaheajal;
- töö või vahetuse lõpetamisel.

3.17. Kui töötamisel on oht juhuslikult vigastada süvistatud torustikke, tuleb enne töö algust torustike kraanid kinni keerata ja torustikud tühjendada.

3.18. Vältimaks ohtlikke olukordi ja töövigastusi on keelatud:

- jätta võrku lülitud masin järelvalveta;
- anda masin üle teisele töötajale, kellel pole selleks kasutamise õigust;
- töötada nõjaredelil;
- rakendada juhtmetele või kaablitele tõmbepinget või riputada neile raskusi;
- ületada masina passis lubatud vaheajata töörežiimi;
- masina lahti võtmine või remontimine eriloata.

3.19. Töö tuleb kohe katkestada, kui masinal esineb kas või üks järgmistest rikestest:

- pistikühenduse, kaabli või läbiviigitoru vigastus;
- harjahoidiku katte vigastus;
- lüliti korrapäratu töö;
- harjade sädelemine, ringtuli kommutaatoril;
- määarde väljatilkumine reduktorist või ventilatsiooni avade kaudu;
- isolatsiooni põlemisele iseloomulik suits või lõhn;
- mõrad keredetailides, käepidemetes, kaitsekatetes või nende purunemine;
- tööriista purunemine.

Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb seade nõuetekohaselt seisata. Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks selle mitte käivitumist töö ajal. Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt „Mitte käivitada-hooldustööd“.

4. PÄRAST TÖÖD

4.1. Lülitada välja masin ja ühendada see lahti vooluvõrgust.

4.2. Puhastada masin, korrastada tööpaik ja koristada ära tootmisjäägid.

4.3. Töö käigus täheldatud puudustest informeerida tööloigu juhti.